



**MICHELIN**



SICHRADIUS



6 LEUCHTMODI



LEUCHTDAUER

**WEIT SICHTBARE LED**  
**WARNBLINKLEUCHE**  
BEDIENUNGSANLEITUNG

## **WEIT SICHTBARE LED-WARNBLINKLEUCHE**

### **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Vielen Dank, dass Sie sich für die weit sichtbare MICHELIN LED-Warnblinkleuchte entschieden haben. Bei normaler Pflege und Nutzung wird sie viele Jahre lang zuverlässig funktionieren. Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Verwendung sorgfältig durch.

### **WARN- & SICHERHEITSHINWEISE!**

- Beachten Sie hinsichtlich der Verwendung und Aufstellung immer die geltenden Straßensicherheitsrichtlinien.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Überlassen Sie es Kindern keinesfalls zum Spielen.
- Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen aufbewahren.
- Nur für den vorgesehenen Einsatzzweck verwenden.
- Die in diesem Produkt enthaltenen starken Magnete können auf kurze Distanz die Funktion von Herzschrittmachern und anderen Medizinimplantaten stören. Menschen mit Herzschrittmachern sollten es mindestens 15 cm vom Brustkorb entfernt halten.

### **PRODUKTMERKMALE**

- Wasser- und staubgeschützt (IP67)
- Schwimmfähig
- Tauchfest bis zu 30 Minuten lang in 1 m Wassertiefe
- Helles Blinklicht und 5 weitere Notfallblinkmuster
- Starke Magnete
- Doppelhaken aus Metall
- Flammenlose Blinkleuchte
- Rundumleuchte mit 1,6 km Reichweite

### **SPEZIFIKATIONEN**

<b>Leuchtstärke (Lumen)</b>	Blinkleuchte: 150 lm Signalleuchte: 50 lm
<b>LED-Anzahl</b>	12 (6 weiß/6 rot)
<b>Lichtmuster</b>	6 (5x Notsignal, 1x Blinklicht)
<b>Sichtbarkeit</b>	360° bis zu 1,6 km
<b>Batterien</b>	3x AA
<b>Werkstoff</b>	Polycarbonat (PC) Thermoplastisches Elastomer (TPR)
<b>Belastbarkeit</b>	0,5 t
<b>Abmessungen</b>	12,2 x 12,2 x 3,8 cm
<b>Gewicht</b>	318 g

## **BEDIENUNG**

- Einschalten: Ein-/Ausschalter betätigen.
- Blinkmuster ändern: Ein-/Ausschalter leicht eindrücken, bis das gewünschte Blinkmuster erscheint.
- Ausschalten: Ein-/Ausschalter betätigen.

### **LEUCHTMODI (LEUCHTDAUER)**

✱ BLINKLICHT (10 STUNDEN)	✱ ROTIEREND (13 STUNDEN)
✱ 3-FACH BLINKEND (32 STUNDEN)	✱ WECHSELLICHT (5 STUNDEN)
✱ 1-FACH BLINKEND (100 STUNDEN)	✱ DAUERLICHT (5 STUNDEN)

## **BATTERIEN EINLEGEN / WECHSELN**

1. Münze in den Schlitz auf der Geräterückseite einführen, nach links drehen und Batteriefachdeckel abnehmen.
2. 3 Batterien Typ AA einlegen:
  - Batterien wie im Batteriefach dargestellt einlegen (korrekte Ausrichtung/Polarität beachten).
  - Das Auswechseln aller Batterien gewährleistet eine max. Leistung. Alte und neue bzw. Batterien unterschiedlichen Typs nicht gemeinsam verwenden (Alkali-, Hochleistungsbatterien oder Akkus).
3. Batteriefachdeckel wieder aufsetzen, nach rechts drehen und mit der Münze fest verschließen.

## **INSTANDHALTUNG**

- Batterien entladen sich im Laufe der Zeit und sollten alle 6 Monate ersetzt werden.
- Geräteaußenseite bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät nehmen.



### **Kundenfragen?**

Kontaktieren Sie uns gerne.

Tel: +49 (0) 7131 27588-44  
[Michelin@helix-automotive.com](mailto:Michelin@helix-automotive.com)

Hergestellt und vertrieben unter Lizenz von  
 Helix Automotive GmbH, Fischeräcker 4, DE-74223 Flein

© 2021 Michelin, [www.michelin-lifestyle.com](http://www.michelin-lifestyle.com)

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group.

