



1,6
KM
VISIBILITÀ

6
6 MODALITÀ
LUMINOSA

100
ORE
DURATA

CON LED VISIBILI A DISTANZA
LAMPEGGIATORE
DI SEGNALAZIONE

MANUALE D'USO

LAMPEGGIATORE DI SEGNALAZIONE CON LED VISIBILI A DISTANZA *MANUALE D'USO*

Grazie per avere scelto il nostro lampeggiatore di segnalazione MICHELIN con LED visibili a distanza. Con una manutenzione e un impiego normali, funzionerà molti anni in modo affidabile. Prima dell'impiego, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE!

- Osservare sempre le direttive di sicurezza stradale applicabili per quanto riguarda l'uso e l'installazione.
- Il prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
- Non conservare alla luce solare diretta o vicino a fonti di calore.
- Da utilizzare soltanto per il campo d'impiego previsto.
- I forti magneti contenuti in questo prodotto possono interferire a breve distanza con il funzionamento di pacemaker e altri impianti medici. Le persone con pacemaker dovrebbero tenere il prodotto ad almeno 15 cm dalla gabbia toracica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Protetto dall'acqua e dalla polvere (IP67)
- Galleggiante
- Si può immergere in acqua fino a 30 minuti a 1 m di profondità
- Luce lampeggiante luminosa e altre 5 modalità di emergenza lampeggianti
- Forti magneti
- Doppio gancio di metallo
- Lampeggiatore senza fiamma
- Segnalatore a luce rotante, portata 1,6 km

SPECIFICHE

Luminosità (Lumen)	Lampeggiatore: 150 lm Segnalatore: 50 lm
Numero di LED	12 (6 bianchi/6 rossi)
Modalità luce	6 (5 per segnale di emergenza, 1 per luce lampeggiante)
Visibilità	a 360° fino a 1,6 km
Batterie	3x AA
Materiale	Policarbonato (PC) Elastomero termoplastico (TPR)
Resistenza	0,5 t
Dimensioni	12,2 x 12,2 x 3,8 cm
Peso	318 g

UTILIZZO

- Accendere: Premere l'interruttore on/off.
- Cambiare la modalità di lampeggio: Premere leggermente l'interruttore on/off finché non appare la modalità di lampeggio desiderata.
- Spegnere: Premere l'interruttore on/off.

MODALITÀ LUMINOSA (DURATA)

✱ LAMPEGGIATORE (10 ORE)	✱ AVVISATORE ROTANTE (13 ORE)
✱ SEGNALATORE TRIPLICE (32 ORE)	✱ LUCE ALTERNANTE (5 ORE)
✱ SEGNALATORE SEMPLICE (100 ORE)	✱ LUCE CONTINUA (5 ORE)

INSERIMENTO / CAMBIO DELLE BATTERIE

1. Inserire la monetina nella fessura sul retro del dispositivo, girare verso sinistra e rimuovere il coperchio del vano batteria.
2. Inserire 3 batterie tipo AA:
 - Inserire le batterie come indicato nel vano batterie (rispettare il corretto orientamento/la corretta polarità).
 - La sostituzione delle batterie garantisce la massima prestazione. Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o di tipo diverso (alcaline, ad alta capacità o ricaricabili).
3. Rimettere il coperchio del vano batterie, girare a destra e chiudere bene con la monetina.

MANUTENZIONE

- Col tempo le batterie si scaricano e dovrebbero essere sostituite ogni 6 mesi.
- Pulire le superfici esterne del dispositivo con un panno leggermente inumidito e con un po' di detergente domestico delicato.
- Ogliere le batterie dal dispositivo in caso di non utilizzo prolungato.



Avete delle domande?

Non esitate a contattarci.

Tel: +49 (0) 7131 27588-44
Michelin@helix-automotive.com

Prodotta e distribuita su licenza di
 Helix Automotive GmbH, Fischeräcker 4, DE-74223 Flein

© 2021 Michelin, www.michelin-lifestyle.com

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group.

