



VISIBILIDAD



6 PATRONES
DE LUZ



DURACIÓN
DE FUNCIÓN

CON LED DE ALTA VISIBILIDAD

BENGALA DEL CAMINO

MANUAL DE USUARIO

BENGALA DEL CAMINO CON LED DE ALTA VISIBILIDAD

MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar la MICHELIN Bengala del camino con LED de Alta Visibilidad. Con un cuidado normal y un uso adecuado, este producto le durará años. Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento el producto.

¡ATENCIÓN!

- Consulte siempre las normas de seguridad vial locales para un correcto uso y colocación, en caso de utilizar en una emergencia en la carretera.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este dispositivo.
- No guardar bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.
- Usar para su fin específico únicamente.
- Este producto contiene imanes potentes que pueden generar interferencias con marcapasos y otros dispositivos médicos implantados si se coloca muy cerca de ellos. Mantenga el producto a una distancia mínima de 15 cm de su pecho si tiene un marcapasos.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al agua y polvo (IP67)
- Flota
- Sumergible hasta 1 m durante 30 minutos
- Linterna potente con 5 configuraciones de emergencia
- Imanes potentes
- Gancho metálicos dobles
- Baliza sin llama
- Visibilidad de 360° hasta 1,6 km

ESPECIFICACIONES

Luminosidad (Lúmenes)	Linterna: 150 lm Baliza: 50 lm
Cantidad de LED	12 (6 blancos/6 rojos)
Modos de iluminación	6 (5 de emergencia, 1 de linterna)
Visibilidad	360° hasta 1,6 km
Pilas	3x AA
Material	Polycarbonato (PC) Caucho termoplástico (TPR)
Capacidad de carga	0,5 t
Dimensiones de la unidad	12,2 x 12,2 x 3,8 cm
Peso de la unidad	318 g

OPERACIÓN

- Para encender la unidad: Presione en el botón de encendido.
- Para cambiar el modo: Toque el botón de encendido hasta encontrar el patrón de parpadeo deseado.
- Para apagar la unidad: Presione el botón de encendido.

PATRONEZ DE LUZ (DURACIÓN DE FUNCIÓN)

 LINTERNA (10 HORAS)	 ROTACIÓN (13 HORAS)
 LUZ INTERMITENTE TRIPLE (32 HORAS)	 ALTERNADO (5 HORAS)
 LUZ INTERMITENTE SIMPLE (100 HORAS)	 LUZ SÓLIDA (5 HORAS)

INSERTAR / REEMPLAZAR LAS PILAS

1. Inserte una moneda en la ranura en la parte posterior de la unidad y gire en sentido antihorario para aflojar y quitar la tapa de las pilas.
2. Coloque 3 pilas AA:
 - Reemplaza las baterías en la orientación adecuada, la cual se muestra en el porta baterías.
 - Para un mejor rendimiento, siempre reemplace todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas nuevas y viejas o de diferente tipo (alcalinas, extra duración y recargables).
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y use una moneda para girar en sentido horario hasta ajustar herméticamente.

MANTENIMIENTO

- Todas las baterías se descargan con el tiempo. Cambie las baterías cada 6 meses.
- Use un trapo ligeramente húmedo con detergente suave para limpiar el exterior, según sea necesario.
- Extraiga las baterías de la unidad si no la utilizará por un periodo prolongado.



Consultas del usuario:

Póngase en contacto con nosotros.

Tel : +49 (0) 7131 27588-44
Michelin@helix-automotive.com

Fabricado y distribuido con licencia por
 Helix Automotive GmbH, Fischeräcker 4, DE-74223 Flein

© 2021 Michelin, www.michelin-lifestyle.com

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group.

